

Telefon-Guide, Aastra 5370


Følgende vejledning beskriver kort de almindelige funktioner og taster på Aastra 5370/5380 telefonerne

Mercur opsætning:


Det er kun muligt at ringe og viderestille til eksterne numre hvis man har et aktivt abonnement ved Viptel.




Opkald via nummertaster:

Tast telefon nummer, lokal eller 0 – ekstern nummer, og løft rør. Hvis der tastes nummer inden der løftes af kan sidste ciffer slettes med  tast.

Omstilling af kald:

Når der er besvaret et kald, vil der stå "2.opk." nederst til venstre på display. Tryk på  tast til venstre under "2.opk." og efterfølgende lokalnummer eller 0-ekstern nummer. Hvis der skal stilles om til et nummer der er på en team-tast, trykkes der bare på team-tasten.

Omstil ved at lægge på.

Hvis man skal have det indkomne kald tilbage, skal der trykkes på  tast under "Broker" eller "Afslut".

"Broker" skifter samtale, og "Afslut" afslutter samtale og skifter tilbage til det indkomne kald. Hvis der stilles om til mobil, og mobilsvarer svarer opkald er det vigtigt at trykke under "Afslut" for ellers vil opkald til mobilsvarer foresætte.

Special-taster:

Slet- / tilbage-tast  :

Tryk på  for at slette ciffer eller for at gå tilbage i menu.

Viderestillings-tast :


Tryk lokalnummer eller 0"mobilnummer", og efterfølgende på  tast på at lave en viderestilling af alle kald til andet nummer. Annuller ved at trykke på  tast igen.

Mercur opsætning (Dørtelefoner):

Viderestillings funktionen vil også viderestille kald fra dørtelefoner så det er muligt at besvare de kald på en anden telefon og åbne ved at trykke på "5".

Øvrige taster:


Genkalds-tast  :

Tryk på  tast for genkald

Højtaler  :

Håndfri Til / Fra

Mikrofonafbryder  :

Tryk på  for at afbryde mikrofon

Styrke og cursor tast  :

Juster aktiv lydstyrke eller flyt cursor til højre / venstre i display.

Opkaldstast  :

Opkald og besvarer kald

Afslut tast  :

Afslutter opkald.

Forlader indtastning / menu uden at gemme og går tilbage til ledig tilstand.